

SMART Board 互動式電子白板《手勢辨別功能》

SMART 公司在 2009 年針對 SMART Board 600 系列的互動式電子白板新增了智慧型手勢辨別功能，能夠自動檢測並識別筆、手指和手掌之間的輸入差異；當用手指觸摸電子白板時，電子白板會自動識別至滑鼠模式，用戶可以用手指直接操控電腦；用手掌觸摸電子白板時，便可識別為擦除功能。在此之前，用戶必須點選筆工具、板擦工具及指標工具才能完成切換模式。

若您的電子白板欲啟用手勢辨別功能，需具備以下二個條件：

1. SMART Board 互動式電子白板硬體序號需在 SB6XX-R2-650000 以上。
2. SMART Board 互動式電子白板驅動程式版本需在 service pack 4 以上。

若電子白板驅動程式版本低於 service pack 4，可直接進行線上更新取得最新版本的驅動程式。

啟用手勢辨別功能

如果您的 SMART Board 互動式電子白板具備手勢辨別功能，當您的電腦接上電子白板 USB 訊號線時，螢幕右下角會出現一個圖形，提示您剛連接的電子白板支援手勢辨別功能，點選該圖形可啟用本項功能。

您剛連結的 SMART Board 互動式白板支援觸碰感測。按這裡以啟用本項功能。

或是在控制面板 SMART 硬體設定選項中的滑鼠設定螢幕中勾選啟用觸碰感測選項，都可以啟動手勢辨別功能。

