



SMART Board 主機板韌體更新方法


1. 確認SMART Board電子白板已成功連接至電腦後，此時螢幕右下角Windows系統工具列中的SMART Board圖示顯示為。
2. 到C:\Program Files (x86)\SMART Technologies\Education Software路徑下執行SMARTFirmwareUpdater.exe程式。
3. 在**SMART Firmware Upgrade Wizard**視窗內按下「**Next**」按鈕。



4. 在**SMART Firmware Upgrade Wizard**視窗內勾選「**Update**」項目後，按下「**Next**」按鈕。



5. 顯示韌體目前版本及新的韌體版本後，按下「**Next**」按鈕。



6. 韌體更新完成後，按下「**Next**」按鈕。



7. 按下「**Finish**」按鈕結束韌體更新程式。



8. 最後，點選螢幕右下角Windows系統工具列中的SMART Board圖示，然後選擇工具選單上的「定位」選項，並重新進行電子白板的定位。

