
啟動 SMART Board 480 電子白板多點觸控功能的操作方法

當 SMART Board 480 多點觸控電子白板軟體安裝完畢,請確定 SMART 驅動程式的版本為 11.0.215.0 以上版本,然後依照以下步驟啟動多點觸控模式。

操作步驟:

步驟─│:請確認 SMART Board 480 電子白板的 USB 訊號線已正確連接至電腦。

步驟二: 點選螢幕右下角 Windows 系統工具列中的 SMART Board 圖示 ◎ ,然後選擇「SMART 設定」選項。



嘉穎科技股份有限公司 電話: 02-29200117 傳真: 02-29270959 網址: www.carwin.com.tw

步驟三:在 SMART 設定視窗點選「SMART 硬體設定」選項。



步驟四:在下拉選單選擇「**滑鼠及動作設定**」選項。



嘉穎科技股份有限公司 電話: 02-29200117 傳真: 02-29270959 網址: www.carwin.com.tw

步驟五:勾選「**多重觸控模式**」選項·然後點選「確定」按鈕·即可完成設定。



嘉穎科技股份有限公司 電話: 02-29200117 傳真: 02-29270959 網址: www.carwin.com.tw